

# TECH TIPS

## CAPTEUR PRESSION DE CARBURANT



RÉF. 1473501 | PRÉCONISATION DE MONTAGE

Seul le joint torique noir doit être monté sous peine de fuite de gasoil.  
La rondelle métallique est pour un autre montage de capteur de pression (réf. OEM 1920GW).

Le joint torique se positionne  
en bout de filetage →



Équivalent PSA 1920TG →



Couple de serrage préconisé = **45 Nm**  
(sinon risque de casse du capteur et  
détérioration de la rampe d'injection ou fuite de carburant).



**Hotline technique**  
+33 (0)4 72 88 12 63  
[hotline.aftermarket@efiautomotive.com](mailto:hotline.aftermarket@efiautomotive.com)