

TECH TIPS

CAPTEUR FAP



RÉFS. 16122F & 16111F | ÉVOLUTION DE MONTAGE

RÉF. EFI 16122F



PAS DE REMPLACEMENT
POUR CES RÉFÉRENCES

REPLACÉE PAR
RÉF. EFI 16111F

RÉFS. OEM

PSA 1618.08/1618.ET/1618.LP/
9645022680
Fiat 55210304/1400952180
Alfa Romeo 9645022680
Iveco 504102810
Mitsubishi 1865A101

RÉFS. OEM

BMW 13627805472
PSA 9662143180/1618.Z9
Fiat/Lancia 9662143180
Mini 13627805472



NOUVEAU MONTAGE

MÉTHODE DE MONTAGE :



Tuyau de pression d'entrée
avant filtre à particules
côté moteur (tube G)

Tuyau de pression de sortie
après filtre à particules
côté échappement (tube D)

1. Localiser le capteur et déconnecter les tuyaux de pression (en repérant l'entrée et la sortie), puis le connecteur.
2. Fixer le nouveau capteur avec les vis.
3. Connecter les tuyaux sur les tuyères du capteur.



DIVISION
RECHANGE

Hotline technique
+33 (0)4 72 88 12 63
hotline.aftermarket@efiautomotive.com